

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

EN

Proper Use

This wenglor product has to be used according to the following functional principle:

Light Curtains Pick to Light

Pick to Light light curtains use the single-lens reflex principle. The necessary reflector is pre-installed on the rear of the housing and serves as a reflective surface for the neighboring light curtain. Alignment and commissioning are facilitated by the visible red light.

Pick to Light light curtains prevent errors during picks from shelves and storage areas. The job display, which uses a green or red light and is easily visible from a 360° radius indicates correct and incorrect picks: The green job display is controlled by the input and indicates that a part should be removed from the compartment behind the light curtain. Should this pick location be stepped into, the correct pick is confirmed by the job display. However, should a pick be made from a pick location for which there is no signal at the input, the job display lights up red.

Safety Precautions

- This operating instruction is part of the product and must be kept during its entire service life.
- Read this operating instruction carefully before using the product.
- Installation, start-up and maintenance of this product has only to be carried out by trained personnel.
- Tampering with or modifying the product is not permissible.
- Protect the product against contamination during start-up.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.

Technical Data

Range	2000 mm
min. Distance on Reflector	100 mm
Beam Distance	30 mm
Switching Hysteresis	< 15 %
Light Source	red
Polarization Filter	yes
Service Life (T = 25 °C)	100000 h
max. Ambient Light	10000 Lux
Opening Angle	2,5°
Two-Lens Optic	yes
Supply Voltage	10...30 V DC
Current Consumption (Ub = 24 V)	< 50 mA
Temperature Drift	< 10 %
Temperature Range	−25...60 °C
Switching Output Voltage Drop	< 2,5 V
PNP Switching Output/Switching Current	200 mA
Residual Current Switching Output	< 50 µA
Reverse Polarity Protection	yes
Short Circuit Protection	yes
Overload Protection	yes
Setting Method	Teach-In
Housing	Aluminium
Degree of Protection	IP65

Connection	M12×1
Cable Length	250 mm
Protection Class	III
PNP NO/NC switchable	yes


	122C0102	272C0102	422C0102
Order Number			
Measurement Field Height (MFH)	120 mm	270 mm	420 mm
Switching Frequency	120 Hz	60 Hz	40 Hz
Response Time	4 ms	8 ms	12 ms
Housing Length (L)	246 mm	396 mm	546 mm
Reflector Length (RL)	162 mm	324 mm	486 mm

Mounting instructions

During operation of the Sensors, the corresponding electrical and mechanical regulations, as well as safety regulations must be observed. The Sensor must be protected from mechanical impact. Install the device such that its installation position cannot be inadvertently changed. The mounting of the Light Curtains is made over the through-holes in the profiles. The hole distance can be taken from the drawing.


Mounting on flat surfaces

In case of mounting at flat surfaces M5 screws have to be used. These are put through the mounting surface and are tightened over the thread inside the through-hole of the Light Curtain.



Mounting at profiles

In case of mounting at profiles M4 screws have to be used. These are put through the holes in the Light Curtain and are tightened with respective M4 slot nuts in the profile.



- a = M4 Screw b = Slot nuts c = Washer
- Initial Operation**
- Mount the Sensor(s) securely in a row and align each to the back of the next Sensor.
 - Install a suitable reflector (see complementary products) at the end of the row and align the last Sensor to it.
 - Connect in accordance with the electrical wiring diagram.

Settings

Sensor Teach-In

- Press the Teach-In key for at least 1 second, until the LED starts blinking rapidly.
- Release the Teach-In key. The signal threshold has now been taught in.
- The switching threshold is set automatically.
- Hold your hand within Light Curtain and check for correct function.

Switching between NO/NC, shining/blinking job indication


- Press and hold the Teach-In key for at least 10 seconds, until the LED switches from rapid to slow blinking.

Blinking	Normally closed/ Normally open	TEACH Mode
1 ×	NO	Job Indication blink*
2 ×		Job Indication glow
3 ×	NC	Job Indication blink
4 ×		Job Indication glow

* preset configuration

- Press the key briefly to advance to the next Teach-In mode.
- After the key has not been activated for 15 seconds, the Sensor returns automatically to the normal display mode.

wenglor



Blind Spot

The minimum distance from the Sensor to the reflector is at least 100 mm.

Job Indication

If voltage supply is connected to the input, the green job indication is activated. The Output switches as soon as an object (hand) is located between Sensor and Reflector. The red job indication is activated as soon as an object (hand) is located between Sensor and Reflector and the input is not connected to voltage supply.

Maintenance Instructions

- This wenglor Sensor is maintenance-free.
- It is advisable to clean the lens and the display, and to check the plug connections at regular intervals.
- Do not clean with solvents or cleansers which could damage the device.

Proper Disposal

wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unusable or irreparable products. Respectively valid national waste disposal regulations apply to product disposal.

FR

Notice d'utilisation

Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de fonctionnement suivant :

Barrières Pick to light

Les barrières Pick to light fonctionnent en mode barrage sur réflecteur. Le réflecteur nécessaire est déjà monté sur la paroi arrière du boîtier et sert de surface réfléchissante pour la barrière voisine. L'alignement et la mise en service sont facilités par la lumière rouge visible.

Les barrières Pick to light servent à la prévention des erreurs lors du prélèvement de pièces dans des rayonnages et emplacements de stockage. Un indicateur de tâche émettant une lumière verte ou rouge bien visible sur un angle de 360° signale un prélèvement de pièce correct ou incorrect : l'afficheur de tâche vert est piloté par l'entrée et signale qu'il faut prélever une pièce dans le compartiment derrière la barrière. Après un accès à ce compartiment, le prélèvement correct est confirmé par l'indicateur de tâche. Par contre, si une pièce est prélevée dans un compartiment pour lequel il n'y a pas de signal sur l'entrée, l'indicateur de tâche s'allume en rouge.

Consignes de sécurité

- Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.
- Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension.
- L'installation, les raccordements et les réglages doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Toute intervention ou modification sur le produit est proscrite.
- Lors de la mise en service, veillez à protéger l'appareil d'éventuelles salissures.
- Aucun composant de sécurité selon la directive « Machines » de l'Union Européenne.

Données techniques

Portée	2000 mm
Distance minimum sur réflecteur	100 mm
Distance entre faisceaux	30 mm
Hystérésis de commutation	< 15 %
Type de lumière	Rouge
Filtre de polarisation	oui
Durée de vie (Tu = 25 °C)	100000 h
Ambiance lumineuse max.	10000 Lux
Angle d'ouverture	2,5°
Optique à deux lentilles	oui
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Consommation (Ub = 24 V)	< 50 mA
Dérive en température	< 10 %
Température d'utilisation	−25...60 °C
Chute de tension sortie de commutation	< 2,5 V
Courant commuté PNP sortie de commutation	200 mA
Courant résiduel sortie de commutation	< 50 µA
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les surcharges	oui
Mode de réglage	Teach-In

Matière du boîtier	Aluminium
Degré de protection	IP65
Mode de raccordement	M12×1
Catégorie de protection	III
PNP Ouverture / Fermeture commutable	oui


	122C0102	272C0102	422C0102
Référence			
Hauteur du champ optique (MFH)	120 mm	270 mm	420 mm
Fréquence de commutation	120 Hz	60 Hz	40 Hz
Temps de réponse	4 ms	8 ms	12 ms
Longueur boîtier (L)	246 mm	396 mm	546 mm
Longueur Réflecteur (RL)	162 mm	324 mm	486 mm

Instructions de montage

Lors de la mise en service des détecteurs respecter les prescriptions de sécurité, normes et instructions électriques et mécaniques appropriées. Protéger le détecteur contre toute influence mécanique pouvant le dérégler ou endommager. La barrière est montée via des trous traversants dans le profilé. La distance entre les trous est spécifiée sur le schéma.


Montage sur des surfaces planes

Des vis M5 doivent être utilisées pour le montage sur des surfaces planes. Les vis traversent la surface de montage et sont serrées dans le filetage traversant de la barrière.



Montage sur un profilé

Des vis M4 doivent être utilisées pour le montage sur le profilé. Les vis traversent les trous de la barrière et sont serrées dans la noix de serrage M4 du profilé.



Mise en service

- Fixer solidement le capteur(s) en ligne et aligner chaque capteur par rapport au précédent.
- Installer un réflecteur approprié (voir produits complémentaires) à la fin de la ligne et aligner le dernier capteur sur celui-ci.
- Connecter en respectant le schéma de câblage.

Réglage

Apprentissage du capteur

- Appuyer sur la touche Teach au moins 1 seconde, jusqu'à ce que la led Start clignote rapidement.
- Relâchez la touche Teach. Le seuil de commutation est enregistré.
- Le seuil de commutation est automatiquement réglé.
- Conserver votre main devant la barrière et vérifier le bon fonctionnement.

Commutation entre NO / NC, éclairage / clignotement de l'indicateur de tâche


- Appuyez sur la touche Teach-In au minimum 10 secondes jusqu'à ce que la LED passe d'un clignotement rapide à lent.

Clignotement	Ouverture / Fermeture	Mode d'apprentissage
1 ×	NO	Indicateur de tâche Clignotement *
2 ×		Indicateur de tâche lueur
3 ×	NC	Indicateur de tâche Clignotement
4 ×		Indicateur de tâche lueur

* Préréglage

- Une brève pression sur la touche apprentissage avance le mode d'apprentissage.
- Si la touche apprentissage n'est pas activée dans les 15 secondes, le détecteur retourne en mode démarrage.

wenglor



Zone morte

La distance minimale objet-détecteur est égale à 100 mm.

Indicateur de tâche

Si l'entrée est alimentée, l'indicateur de tâche vert est activé. La sortie commute dès qu'un objet (la main) se trouve entre le capteur et le réflecteur. L'indicateur de tâche rouge est activé dès qu'un objet (la main) se trouve entre le capteur et le réflecteur, et que l'entrée n'est pas connectée à l'alimentation.

Instructions de maintenance

- Ce capteur wenglor ne nécessite pas d'entretien particulier.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement la lentille et le boîtier ainsi que de vérifier régulièrement les câbles de connexion.
- Ne pas laver avec des solvants ou autres produits netto- yants qui pourraient endommager l'appareil.

Mise au rebut

La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits inutilisables ni les produits irréparables. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans un endroit prévu à cet effet par les autorités publiques.