

Änderung der IP-Adresse

unter Windows® 7, 8/8.1 und 10



Einstellanweisung

Original der Betriebsanleitung Technische Änderungen vorbehalten Nur als PDF erhältlich Stand: 11.04.2018 www.wenglor.com

Inhaltsverzeichnis

1. Wozu wird die IP-Adresse benötigt?	3
2. Anpassung der IP-Adresse unter Windows [®] 7 (x86; x64)	3
3. Anpassung der IP-Adresse unter Windows [®] 8/8.1 / Windows [®] 10	8
4. IP-Adresse eintragen	12
5. Windows [®] -Firewall deaktivieren	16
6. Webserver öffnen	25



1. Wozu wird die IP-Adresse benötigt?

Die IP-Adresse wird jedem Computer und netzwerkfähigem Gerät vergeben, um das Gerät im Netzwerk eindeutig zuweisen zu können. Sie wird dazu verwendet, um Daten von ihrem Absender zum vorgesehenen Empfänger zu transportieren. Die derzeit noch am häufigsten verwendete Form ist die Ipv4-Adresse, die aus vier Zahlen besteht und auch von den wenglor-Produkten genutzt wird. Jede Zahl der IP-Adresse kann Zahlenwerte zwischen 0 und 255 annehmen und wird mittels Punkt getrennt (Beispiel: 192.168.100.2). Um auf einen Webserver zugreifen zu können, wird dieser über dessen IP-Adresse angesprochen. wenglor bietet mit seinen netzwerkfähigen Produkten die Möglichkeit, diese direkt über das Internet Protokoll anzusprechen und die Kommunikation mittels Browser und integriertem Webserver aufzunehmen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die entsprechenden Parameter in den Netzwerkeinstellungen des verwendeten Gerätes angepasst werden.

2. Anpassung der IP-Adresse unter Windows[®] 7 (x86; x64)

Unter Windows[®] 7 gibt es mehrere Möglichkeiten die Netzwerkeinstellungen zu öffnen und die Adaptereinstellungen zu verändern. Die einfachsten beiden Wege werden im Folgenden vorgestellt.

Erste Möglichkeit:

• Mit der Maus auf den "Start Button" klicken um das Hauptmenü aufzurufen.



• In das Suche Feld "Netzwerkverbindungen anzeigen" eingeben

Systemsteuerung (1)
Netzwerkverbindungen anzeigen
🔎 Weitere Ergebnisse anzeigen
Netzwerkverbindungen anzeigen × Herunterfahren +
👩 🥖 😭 🖸 🐔

- Unter Systemsteuerung auf "Netzwerkverbindungen anzeigen" klicken.
- Als nächstes öffnet sich folgendes Fenster mit allen vom Computer zur Verfügung gestellten Netzwerkverbindungen:



• Im Folgenden wird ein weiterer Weg unter Windows[®] 7, Windows[®] 8/ 8.1 und Windows[®] 10 beschrieben, um das Fenster der Netzwerkverbindungen aufzurufen! Ab hier weiter auf Seite 12 "4. IP-Adresse eintragen".



Zweite Möglichkeit

- Mit der Maus auf den "Start Button" klicken um das Hauptmenü aufzurufen.
- Auf "Systemsteuerung" klicken.

(Sie können den Begriff auch in der Suchleiste eingeben. Diesen Schritt können Sie auch unter Windows $^{\circledast}$ 8/8.1 und Windows $^{\circledast}$ 10 anwenden.)



Es öffnet sich ein Fenster mit allen Computereinstellungen.

• Hier auf "Netzwerk und Internet" klicken.



• Hier auf "Netzwerk- und Freigabecenter" klicken.





Im Folgenden werden Informationen zum Netzwerk visualisiert.

• Im linken Bereich des Fensters auf "Adaptereinstellungen ändern" klicken, um die Netzwerkverbindungen aufzurufen.



Hier öffnet sich nun das Fenster mit allen vom Computer zur Verfügung gestellten Netzwerkverbindungen.
 – wie bei Möglichkeit Nr. 1



3. Anpassung der IP-Adresse unter Windows® 8/8.1 / Windows® 10

Unter Windows[®] 8/8.1 gibt es mehrere Möglichkeiten die Netzwerkeinstellungen zu öffnen und die Adaptereinstellungen zu verändern. Der einfachste Weg wird im Folgenden vorgestellt.

Windows 8/8.1

• Mit der Maus auf das Netzwerk-Symbol in der Taskleiste rechtsklicken und "Netzwerk- und Freigabecenter öffnen" auswählen.

	Probl	eml	beha	ndlung		
<	Netzy	verk	(- un	d Freigabecen	ter öff	inen
		•	4	₩₽ ₽	₽	11:45 10.06.2015

- Im Folgenden werden Informationen zum Netzwerk visualisiert.
- Im linken Bereich des Fensters auf "Adaptereinstellungen ändern" klicken, um die Netzwerkverbindungen aufzurufen.

ц.		Netzwerk- und Freigabecenter		_ 🗆	×
🗲 🌛 👻 🛧 💐 « Netzwerk und	Internet 🕨	Netzwerk- und Freigabecenter	× د	Systemsteuerung durchsuchen	ρ
Startseite der Systemsteuerung	Grundl einrich	egende Informationen zum Netzwe ten	rk anzeigen u	nd Verbindungen	
Adaptereinstellungen ändern Erweiterte	Aktive Ne	etzwerke anzeigen			
Freigabeeinstellungen ändern	weng Öffer	Jlor-guest atliches Netzwerk	Zugriffstyp: Verbindungen:	Internet MII WiFi (wenglor-guest)	
	Netzwerk	einstellungen ändern			
	.	Neue Verbindung oder neues Netzwerk einricht Breitband-, DFÜ- oder VPN-Verbindung bzw. R Probleme beheben Netzwerkprobleme diagnostizieren und reparie abrufen.	ten outer oder Zugriffs ren oder Problemb	punkt einrichten. ehandlungsinformationen	
Siehe auch Heimnetzgruppe Internetoptionen Windows-Firewall					



• Hier öffnet sich nun das Fenster mit allen vom Computer zur Verfügung gestellten Netzwerkverbindungen.



Anpassung der IP-Adresse unter Windows® 10

Mit der Maus auf die Taskleiste klicken und den Begriff "Systemsteuerung" eingeben.



Jetzt öffnet sich das Fenster Systemsteuerung für Sie. Hier können Sie jetzt die Funktion Netzwerk und Internet auswählen.



Die Funktion "Netzwerk- und Freigabecenter" führt Sie nun weiter.





Im Folgenden werden Informationen zum Netzwerk visualisiert.

Im linken Bereich des Fensters auf "Adaptereinstellungen ändern" klicken, um die Netzwerkverbindungen aufzurufen.



• Hier öffnet sich nun das Fenster mit allen vom Computer zur Verfügung gestellten Netzwerkverbindungen.



4. IP-Adresse eintragen

Je nach Art des Computers oder netzwerkfähigen Gerätes werden mehrere Verbindungsarten angezeigt. Bei Notebooks, Tablets und anderen WLAN fähigen Geräten werden Drahtlosnetzwerkverbindungen aufgeführt. Bei allen kabelgebundenen Geräten wie Desktop Rechnern erscheinen LAN-Verbindungen. Je nach Netzwerkkarte wird auch der Name der Netzwerkkarte und der Netzwerkname, mit dem das jeweilige Endgerät verbunden ist, angezeigt. Je nach dem über welchen Verbindungstyp, kabellos oder kabelgebunden das Endgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, muss die entsprechende Verbindung ausgewählt werden.

Im Beispiel werden die Einstellungen über eine kabellose Verbindung definiert.

• Ein **Rechtsklick** auf die jeweilige Verbindung öffnet ein Kontextmenü – Ein Klick auf "Eigenschaften" öffnet die **Eigenschaften** der WLAN-Verbindung (alternativ LAN Verbindung).

			Netzwerkverbindungen	
🔄 🌛 🕤 🛧 🔄 > Systemsteuerur	ng∮	Netzwerk und Internet		
Organisieren 🔹 Verbinden mit	Ne	tzwerkgerät deaktivieren Verbindung untersuchen	Verbindung umbenennen	Status d
Bluetooth-Netzwerkverbindu Nicht verbunden Bluetooth-Gerät (PAN)	ing Image: Constraint of the second seco	WiFi wenglor-guest Marvell AVASTAR 350N Wireless Deaktivieren Verbindung herstellen/trennen Status Diagnose Verbindungen überbrücken Verknüpfung erstellen Löschen Umbenennen		
	2	Eigenschaften		



- Im geöffneten Fenster findet sich der Reiter "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)".
- Durch Klick auf diesen wird der ausgegraute Bereich "Eigenschaften" verfügbar.
- Ein Klick auf diesen Button öffnet die Eigenschaften des Internetprotokolls.

9	Eigenschaften v	von WiFi		X
Netzwerk				
Verbindung hers	tellen über:			
Marvell A	VASTAR 350N Wireles	s Network	Controller	
		[Konfigurieren	i
Diese Verbindur	ng verwendet folgende	Elemente:		
QoS-P Micros Micros Antwor Antwor Interne Interne Installieren.	aketplaner oft-Multiplexorprotokoll : oft-LLDP-Treiber eiber für Verbindungsschich tgrotokoll Version 6 (TC tprotokoll Version 4 (TC tprotokoll Version 4 (TC Deinstalliere	für Netzwe chicht-Topologi cP/IPv6) cP/IPv4)	rkadapter ologieerkennung Eigenschafter	
Beschreibung TCP/IP, das Datenaustau Netzwerke er	Standardprotokoll für V sch über verschiedene möglicht.	VAN-Netzw , miteinand OK	erke, das den er verbundene Abbre	then

Im folgenden Fenster öffnen sich alle IP-Einstellungen der ausgewählten Verbindung.

• Unter der Auswahlmöglichkeit "Folgende IP-Adresse verwenden" kann nun für das Gerät eine statische IP-Adresse vergeben werden.



VORSICHT!

Sie sollten darauf achten, dass sich die IP-Adresse des PCs von der IP-Adresse des wenglor-Devices/Produktes unterscheidet. Nur so kann eine Verbindung zum wenglor-Device aufgebaut werden. Achten Sie darauf, dass sich kein weiteres Gerät mit derselben IP-Adresse, die bereits vom PC oder vom wenglor-Device verwendet wird, im selben Netzwerk befindet.



ACHTUNG!

Bestehende Einstellungen unbedingt vorher notieren, da hierüber die Konnektivität des Rechners geregelt wird.

Igemein Alternative Konfiguration IP-Einstellungen können automatisch Netzwerk diese Funktion unterstützt Netzwerkadministrator, um die geeig	zugewies Wenden neten IP-E	en we Sie sie Einstel	rden, h and lunge	, weni dernfa in zu b	n das alls an de beziehen
• IP-Adresse automatisch bezieh	en				
O Folgende IP-Adresse verwende IP-Adresse:	:n:	24	6		
Subnetzmaske:			6		
Standardgateway:					
DNS-Serveradresse automatisc	h bezieher	1			
	verwende	n:			
Bevorzugter DNS-Server:			s		
Alternativer DNS-Server:		8	0	•	
Einstellungen beim Beenden üt	perprüfen				
				Erw	eitert



Um Endgeräte von wenglor zu verbinden, sollten folgende Einstellungen verwendet werden, siehe Abbildung (Auslieferungszustand IP-Adresse wenglor-Device 192.168.100.1).

Eine DNS-Serveradresse muss nicht eingetragen werden.

Die vierte Zahl der IP-Adresse, im Beispiel also die **"2"** kann frei zwischen **"2"** und **"254"** gewählt werden. Im Beispiel steht die **"1"** für den PC nicht mehr zur Verfügung, da das wenglor-Produkt bereits mit dieser IP-Adresse belegt ist.

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP
Allgemein
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.
O IP-Adresse automatisch beziehen
Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse: 192.168.100.2
Subnetzmaske: 255 . 255 . 0
Standardgateway: 192 . 168 . 100 . 1
ONS-Serveradresse automatisch beziehen
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:
Alternativer DNS-Server:
Einstellungen beim Beenden überprüfen
Erweitert
OK Abbrechen

Sobald diese Einstellungen gesetzt wurden und das netzwerkfähige Gerät mit dem wenglor-Produkt richtig verbunden wurde, kann nun über den Browser auf die Konfigurationsoberfläche zugegriffen werden. Hierbei muss in die Adresszeile **"192.168.100.1**" eingegeben werden.

Eventuell kann es notwendig sein, dass Sie die Firewall ihres PCs deaktivieren müssen, um auf die Webseite eines wenglor-Gerätes zugreifen zu können (siehe "5. Windows®-Firewall deaktivieren").

5. Windows®-Firewall deaktivieren



VORSICHT!

Durch das Deaktivieren der Firewall wird Ihr Computer (und ggf. auch Ihr Netzwerk) anfälliger für Angriffe durch Viren oder Hacker. Das Deaktivieren der Windows[®]-Firewall geschieht auf eigene Gefahr und sollte vorher mit dem zuständigen Systemadministrator abgeklärt werden.

Windows® 7

Gehen Sie hierzu auf die Systemsteuerung (Seite 5).

· Hier auf "System und Sicherheit" klicken.



• Auf Windows®-Firewall klicken.





Es öffnen sich die Firewall Einstellungen.

• Auf "Windows®-Firewall ein- oder ausschalten" klicken.

C O ▼ M → Systemsteuerung	System und Sicherheit Windows-Firewall		 ✓ ✓
Startseite der Systemsteuerung Ein Programm oder Feature durch die Windows-Firewall zulassen Benachrichtigungs- einstellungen ändern Windows-Firewall ein- oder usschnichtigung Standard wiederherstellen Erweiterte umstellungen	Den Computer mithilfe der Windows-Fi Mithilfe der Windows-Firevall kann verhindert werd- bzw. ein Netzwerk Zugriff auf den Computer erhalte Wie trägt eine Firevall zum Schutz des Computers br Was sind Netzwerkstandorte? Firewalleinstellungen aktualisieren Die zum Schutz des Computers empfohlenen Einstellungen werden nicht von der Windows-Firevall verwendet. Was sind die empfohlenen Einstellungen?	rewall schützen en, dass Hacker oder böswillige Software über das Internet n. siz	
TRELZWEIK	🛛 🔞 Domänennetzwerke	Verbunden 🕑	
	Heim- oder Arbeitsplatznetzwer	ke (privat) Nicht verbunden 🔗	
	Heim- oder Arbeitsplatznetzwerke mit Personen un	d Geräten, die bekannt und vertrauenswürdig sind	
	Status der Windows-Firewall:	Aus	
	Eingehende Verbindungen:	Alle Verbindungen mit Programmen blockieren, die nicht in der Liste zugelassener Programme vorhanden sind	
	Aktive Heim- oder Arbeitsplatznetzwerke (privat):	Kein	

• Nun die Windows®-Firewall für das Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk deaktivieren.

System und Sicherheit 🔸	Windows-Firewall > Einstellungen anpassen	- ↓	Systemst
Einstel	lungen für die einzelnen Netzwerktypen anpassen		
Sie könn	en die Firewalleinstellungen für alle verwendeten Netzwerkstandorttypen ändern.		
Was since	Netzwerkstandorte?		
Standor	teinstellungen für das Domänennetzwerk		
0	O Windows-Firewall aktivieren		
	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschlie ßlich der in der Liste der zugelassenen Programme		
	177 Percentrichtigen, wenn einemere Programm blockiert wird		
(Q)	Windows-Firewall deaktivieren (nicht empfohlen)		
Stances	ninstellungen für das Heim- oder Arbeitsplatzent werk (privat)		
()	O Windows-Firewall aktivieren		
•	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschlie ßlich der in der Liste der zugelassenen Programme		
	📝 Benachrichtigen, wenn ein neues Programm blockiert wird		
8	Windows-Firewall deaktivieren (nicht empfohlen)		
Standor	teinstellungen für das öffentliche Netzwerk		
0	O Windows-Firewall aktivieren		
*	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschließlich der in der Liste der zugelassenen Programme		
	The second of the second se		

Windows® 8/8.1

Gehen Sie dafür auf Systemsteuerung (Seite 5).

• Gehen Sie dafür auf die erneut in das "Netzwerk- und Freigabecenter" und öffnen Sie die "Startseite der Systemsteuerung".

й	Netzwerk- und I	Freigabecenter		×
🗲 🌛 👻 🛧 💐 « Netzwerk und	Internet > Netzwerk- und Freigabecent	er v C	Systemsteuerung durchsuchen	Q
Startseite der Systemsteuerung	Grundlegende Informationer einrichten	n zum Netzwerk anzeigen ur	nd Verbindungen	
Adaptereinstellungen ändern	Aktive Netzwerke anzeigen			
Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern	wenglor-guest Öffentliches Netzwerk	Zugriffstyp: Verbindungen:	Internet J WiFi (wenglor-guest)	
	Netzwerkeinstellungen ändern			
	Neue Verbindung oder neue	s Netzwerk einrichten		
	Breitband-, DFÜ- oder VPN-	Verbindung bzw. Router oder Zugriffs	punkt einrichten.	
	Probleme beheben			
	Netzwerkprobleme diagnost abrufen.	iizieren und reparieren oder Problembe	shandlungsinformationen	

• Hier auf "System und Sicherheit" klicken.

1	Systems	teuerung —	
€ ∋ - ↑ 🛤	 Systemsteuerung 	~ C	Q
Einstellu	ungen des Computers anpassen	Anzeige: Kategorie 🔻	
	System und Sicherheit Status des Computers überprüfen Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern Probleme erkennen und beheben Netzwerk und Internet Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen Hardware und Sound Geräte und Drucker anzeigen Gerät hinzufügen Häufig verwendete Mobilitätseinstellungen ändern Programme	Second	
	Programm deinstallieren	Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren	



• Auf "Windows®-Firewall" klicken.

€g	System und Sicherheit 🛛 🗕 🛛	X
🔄 🌛 👻 🕇 🍓 🕨 Systemsteuerung 🕨 :	System und Sicherheit v C Systemsteuerung durchsuch	nen P
Startseite der Systemsteuerung • System und Sicherheit Netzwerk und Internet Hardware und Sound	Wartungscenter Computerstatus überprüfen und Probleme lösen Finstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern Problembehandlung für allgemeine Computerprobleme	^
Programme Benutzerkonten und Family Safety Darstellung und Anpassung	Windows-Firewall Firewallstatus überprüfen Apps über die Windows-Firewall kommunizieren lassen	
	System Arbeitsspeicher und Prozessorgeschwindigkeit anzeigen 👽 Remotezugriff zulassen Remoteunterstützung starten Computernamen anzeigen	
Erleichterte Bedienung	Windows Update Automatische Updates aktivieren oder deaktivieren Nach Updates suchen Optionale Updates installieren Updateverlauf anzeigen	
1	Energieoptionen Akkueinstellungen ändern Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern Netzschalterverhalten ändern Energiesparmodus ändern	
	Dateiversionsverlauf Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern Stellt Dateien mit dem Dateiversionsverlauf wieder her	
A	and the first state of the stat	

Es öffnen sich die Firewall Einstellungen.

• Auf "Windows®-Firewall ein- oder ausschalten" klicken.

4	Windows-Fi	rewall	_ □	×
	ung 🕨 System und Sicherheit 🕨 Windows	-Firewall 🗸	C Systemsteuerung durchsuche	en P
 Startseite der Systemsteuerung Eine App oder ein Feature durch die Windows-Firewall zulassen Benachrichtigungs- einstellungen ändern Windows-Firewall ein- oder ausschalten Standard wiederherstellen Erweiterte Einstellungen Problembehandlung für Netzwerk 	Den PC mithilfe der Windows- Mithilfe der Windows-Firewall kann verhir bzw. über ein Netzwerk Zugriff auf den PC Private Netzwerke Gast oder öffentliche N Netzwerke an öffentlichen Orten, beispie Status der Windows-Firewall: Eingehende Verbindungen: Aktive öffentliche Netzwerke: Benachrichtigungsstatus:	Firewall schützen Idert werden, dass Hacker oder Cerhalten. Jetzwerke Isweise Flughäfen oder Cafés Ein Alle Verbindunge der Liste zugelass Wenglor-gue Benachrichtigen, v Windows-Firewall	r Schadsoftware über das Internet Nicht verbunden (Verbunden (n mit Apps blockieren, die nicht in sener Apps vorhanden sind est wenn eine neue App von der I blockiert wird	

• Nun die Windows®-Firewall für das Heim- oder Arbeitsplannetzwerk deaktivieren.

4	Einstellungen anpassen 🛛 🗕 🗆 🗙
🗲 🌛 🗸 🕇 💣 « System	n und Sicherheit → Windows-Firewall → Einstellungen anpassen 🗸 🖒 Systemsteuerung durchsuchen 👂
Einstel	llungen für die einzelnen Netzwerktypen anpassen
Sie könn	en die Firewalleinstellungen für alle verwendeten Netzwerktypen ändern.
Einstellu	ngen für das private Netzwerk
Ø	○ Windows-Firewall aktivieren
Ŭ	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschlie ßlich der in der Liste der zugelassenen Apps
	🖌 Benachrichtigen, wenn eine neue App von der Windows-Firewall blockiert wird
	Windows-Firewall deaktivieren (nicht empfohlen)
Einstellu	ngen für das öffentliche Netzwerk
I	Windows-Firewall aktivieren
	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschließlich der in der Liste der zugelassenen Apps
	Benachrichtigen, wenn eine neue App von der Windows-Firewall blockiert wird
8	O Windows-Firewall deaktivieren (nicht empfohlen)
	OK Abbrechen



Windows® 10

Gehen Sie dafür auf Systemsteuerung (siehe Seite 5).

• Hier auf "System und Sicherheit" klicken.



• Auf "Windows Defender Firewall" klicken.

System und Sicherheit	– 🗆 X
← → ∽ ↑ 🔍 > Systemsteuerung >	System und Sicherheit > V 💟 Systemsteuerung durchsuchen 🔎
Startseite der Systemsteuerung System und Sicherheit Netzwerk und Internet	Sicherheit und Wartung Computerstatus überprüfen und Probleme lösen € Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern Primmenangulung un anzumien Computerprobleme
Hardware und Sound Programme Benutzerkonten Darstellung und Anpassung	Windows Defender Firewall Firewallstatus überprüfen Apps über die Undows-Firewall kommunizieren lassen System Arbeitsspeicher und Prozessorgeschwindigkeit anzeigen Image: Communication of the second seco
Zeit, Sprache und Region Erleichterte Bedienung	Remoteunterstützung starten Computernamen anzeigen Energieoptionen Akkueinstellungen ändern Netzschalterverhalten ändern Energiesparmodus ändern
	Dateiversionsverlauf Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern Stellt Dateien mit dem Dateiversionsverlauf wieder her
~	Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) Dateien von einer Sicherung wiederherstellen
	BitLocker-Laufwerkverschlüsselung BitLocker verwalten
	Speicherplätze Speicherplatz verwalten
	Arbeitsordner Arbeitsordner verwalten



Es öffnen sich die Firewall Einstellungen.

• Auf "Windows Defender Firewall ein- oder ausschalten" klicken.



• Nun die Windows Defender Firewall für das Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk deaktivieren.

📽 Einstellungen	anpassen	—	×
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	📽 « Windows Defender Firewall » Einstellungen anpassen 🗸 🗸	Systemsteuerung durchsucher	, p
	Einstellungen für die einzelnen Netzwerktypen anpassen		
	Sie können die Firewalleinstellungen für alle verwendeten Netzwerktypen ändern.		
	Einstellungen für das private Netzwerk		
	🚫 🔿 Windows Defender Firewall aktivieren		
	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschließlich der in der Liste Apps	der zugelassenen	
	Benachrichtigen wenn eine neue App von der Windows Defender Firewa	II blockiert wird	
	Windows Defender Firewall deaktivieren (nicht empfohlen)		
	Einstellungen für das öffentliche iverzwerk		
	💿 💿 Windows Defender Firewall aktivieren		
	Alle eingehenden Verbindungen blockieren, einschließlich der in der Liste Apps	der zugelassenen	
	🖉 Benachrichtigen, wenn eine neue App von der Windows Defender Firewa	II blockiert wird	
	Windows Defender Firewall deaktivieren (nicht empfohlen)		



6. Webserver öffnen

Sobald diese Einstellungen gesetzt wurden und das netzwerkfähige Gerät mit dem wenglor-Produkt richtig verbunden wurde, kann nun über den Browser auf die Konfigurationsoberfläche zugegriffen werden. Hierbei muss in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse des wenglo-Devices (Standard 192.168.100.1) eingegeben werden.



Microsoft and Windows[®] are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.